

STYRCENTRAL SMÖRJÖVERVAKNING CCMon10 Art.nr. 907129

BRUKSANVISNING



INNEHÅLL

1. BESKRIVNING	sid. 2
2. DATA	sid. 2
3. HANDHAVANDE	sid. 3
4. FELSÖKNING	sid. 6
5. ELSCHEMA	bilaga. 1
6. CE dokument	bilaga. 2

ASSALUB AB, Box 240, SE-597 26 ÅTVIDABERG, SWEDEN, Tel. +46-120-358 40, Fax. +46-120-152 11, E-post info@assalub.se Hemsida www.assalub.se

1. BESKRIVNING

Styrenheten CCMon10 övervakar funktionen hos centralsmörjsystem. Till styrenheten anslutes upp till 10 flödesmätare för övervakning av fettmängderna.

FUNKTIONER

- Inställbar smörjmängd, smörjintervall och larmgränser.
- Samtliga inställningar skyddade med lösenord.
- Styrning via den övervakade maskinen.
- Utgång för driftindikering.
- Utgång för larm, larmar vid för lågt eller för högt smörjmedelsflöde.
- Möjlighet att välja mellan NO eller NC maskinförreglingskontakt.

DEFINITIONER

Smörjintervall	Tid mellan början av två smörjningar.
Kanal	Del av smörjsystem som kan maskinförreglas var för sig.

2. DATA

Kapslingsklass Dimension Vikt Matningsspänning Effektförbrukning	IP 65 400x310x180 (BxHxD) 10 kg. 230 V AC 350 W		
Utgångar:	Maxlast Larmutgång Driftindikering Spänning	80 VA resistiv last 100 W induktiv last Potentialfri växlande kontakt Potentialfri växlande kontakt Inbyggd strömkälla 24V 5A	
Inställningsområde	Smörjintervall Smörjmängd	1 - 32767 minuter 1 - 32767 cm ³	

3. HANDHAVANDE

SMÖRJINFO

LARM

START

INSTÄLLNINGAR

HUVUDMENY

* * *	HUVUDM	IENY	* * *
SM	ÖRJINFO		
INS	STÄLLNIN	IGAR	
STA	RT	S	TOP

Växla till huvudmeny: Tryck:

Gå upp och ned i huvudmenyn: Tryck:

Start och stopp av styrenhet:

I huvudmenyn, tryck F2 för start, F4 för stopp.

STOP

LÖSENORD

För att obehöriga inte ska kunna ändra inställningarna för smörjintervall, smörjmängder och inställningen för maskinförreglingskontakterna är dessa skyddade med ett lösenord. För att få åtkomst till inställningarna tryck F1 i huvudmenyn, då visas:

då visas:

Password:	Knappa in lösenordet, vid leverans är detta 1234, och tryck:
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

För att erhålla den högre behörigheten som krävs för att ändra inställningarna för maskinförreglingskontakterna under setup anges ett annat lösenord, vid leverans är detta 4321.

Då visas en kort stund:

Level is 1

Om lösenordet för setup angivits visas istället "Level is 2"

Inställningarna kan nu ändras.

För att ändra lösenordet, tryck F5 (i huvudmenyn), då visas:

Password	1	:1234
Lassword	-	• 1 2 5 1

Om lösenordet för setup angivits visas båda lösenorden. Tryck in önskat nytt lösenord och tryck:

Om tangentbordet inte används på 1 minut visas:

You are logged out

Inställningarna är då åter skyddade.

UNDERMENYER

Att komma till önskad undermeny: Placera markören på raden med önskad undermeny med: och tryck;



SMÖRJINFO

Välj först för vilken smörjpunkt som information önskas.

** SMÖRJINFO		* *	
SMÖ	RJPUNKT	1	
SMÖ	RJPUNKT	2	
SMÖ	RJPUNKT	3	



Då visas information om den valda smörjpunkten:

** SI	MÖRJ	JPUNI	KT 1	* *
10	CM3	3 /	82	MIN
23	CM3	3 /	180	MIN
25	CM3	3 INS	STÄLI	LT
875	CM3	NUV	v. vi	ECKA
1295	CM3	3 / 1	VECK	Α
269	875	CM3	TOT	AL O
3486	952	CM3	TOT	AL
AKTIV				

I detta fall har smörjpunkt 1 hittills erhållit 10 cm³ under de 82 minuter som förlutit av det pågående smörjintervallet. Under det föregående intervallet (180 min.) erhålls 23 cm³. Det inställda värdet är 25 cm³. 875 cm³ har hittills tillförts smörjpunkt 1 denna vecka. 1295 cm³ tillfördes smörjpunkt 1 föregående vecka. 269875 cm³ har tillförts smörjpunkt 1 sedan det nollställbara räkneverket nollställdes. 3486952 cm³ har tillförts smörjpunkt 1 sedan systemet sattes i drift. För att nollställa det övre räkneverket, placera markören , tryck 0 och på den raden med

eller

AKTIV avser att smörjpunkten är aktiverar.

MASINSTOPP visas om smörjpunkten tillhör en kanal som är maskinstoppad. AVSTÄNGD visas om smörjpunkten tillhör kanal 0, dvs. smörjpunkten är inte i drift.

INSTÄLLNINGAR

Innan inställningarna kan ändras måste man vara inloggad, se avsnitt Lösenord.

Välj först för vilken smörjpunkt som inställningarna ska ändras eller om inställningarna för maskinförreglingen ska ändras under SETUP.

* *	INSTÄLLN	JINGAR	* *
SE	TUP		
SM	ÖRJPUNKT	1	
SM	ÖRJPUNKT	2	+



Om någon av smörjpunkterna har valts visas inställningarna för smörjpunkten:

INSTÄLLNINGAR SMP1			
IN			
E			



ASSALUB AB, Box 240, SE-597 26 ÅTVIDABERG, SWEDEN, Tel. +46-120-358 40, Fax. +46-120-152 11, E-post info@assalub.se Hemsida www.assalub.se

INSTÄLLNINGAR SMP1			
25	MÄNGD CM3		
180	INTERVALL MIN		
50	LARMG. ÖVRE		
20	LARMG. NEDRE		
1	KANAL		

MÄNGD

Ange mängden i cm³ som smörjpunkten ska smörjas med per intervall. Bara jämna multiplar av mängden som fettflödesmätaren ger per puls kan väljas. Anges t.ex. 3,2 blir värdet automatiskt 3,3

INTERVALL

Smörjintervallet anges i minuter.

LARMGRÄNS ÖVRE

Ange vilken mängd som ska överskridas för att erhålla larm för för högt smörjmedelsflöde.

LARMGRÄNS NEDRE

Ange vilken mängd som ska underskridas för att erhålla larm för för lågt smörjmedelsflöde. KANAI

Ange vilken kanal smörjpunkten tillhör, detta styr vilken maskinförreglingsingång som ska påverka smörjpunkten. Kanal 0 anges om smörjpunkten inte är i drift.

INSTÄLLNINGAR FÖR MASKINFÖRREGLINGARNA

Om man under inställningar väljer SETUP visas:

***	SETUP		* * *
Från	vid	drift	Kl
Från	vid	drift	К2
Till	vid	drift	К3

Detta visar att maskinförreglingen för kanal 1 och kanal 2 ska vara öppna vid drift. Maskinförreglingen för kanal 3 ska vara sluten vid drift.

För att ändra inställningen för respektive kanal:



Placera därefter markören på önskat val och tryck SELECT (F2).

LARM

På denna sida listas inträffade larm, går även att nå genom att trycka:



SMP1 SMP2	LÅGT HÖGT	FLÖDE FLÖDE	
ACK	TIT	ЧE	EXIT

eller

Det övre larmet visar att fettmängden till smörjpunkt 1 under intervalltiden underskridit den nedre larmgränsen. Det nedre larmet visar att fettmängden till smörjpunkt 2 under intervalltiden överskridit den övre larmgränsen.

Larmlistan lagrar de 99 senast inträffade larmen. För att ta bort ett larm ur larmlistan, placera markören på önskat larm





För att ta reda på tidpunkten när ett larm inträffat placeras markören vid önskat larm tryck därefter F3 (TIME). med:

MASKINFÖRREGLING

* *	SN	1ÖRJ	PUN	ΚT	1	*	* *
1	LO	CM3					
2	23	CM3	/	18	30	ΜI	N
2	25	CM3	IN	sтż	ΥLI	T	
87	75	CM3	NU	v.	VI	ECK	A
129	95	CM3	/	VEC	CKZ	7	
26	598	375	СМ3	TC)TZ	ΥL	0
348	369	952	СМ3	TC	T	۲T	
MASK	KIN	ISTO	ΡP				

LARMKVITTERING

Då larm inträffat visas larmbilden:

Då någon kanal maskinförreglas stannar tidräkningen
för att åter starta då maskinförreglingen släpper.

Lampan "Maskinstopp" på styrcentralens framsida lyser under maskinstopp på någon kanal.

Längst ned i menyn för smörjinformation visas MASKINSTOPP för de smörjpunkter som hör till den maskinstoppade kanalen.

* SMP1 SMP2	LÅGT F 2 HÖGT F	LÖDE LÖDE	Stjärnan (*) visar vilket larm som är okvitterat. Kvittering sker genom att trycka F2 (ACK).
ACK	TIME	EXIT	I de fall två larm kommit samtidigt och bara det
			larmet. \$ kvitteras också med F2 (ACK).

DRIFTINDIKERING

Utgången för driftindikering är aktiverad då styrenheten är i drift.

4. FELSÖKNING

PROBLEM ÅTGÄRD Displayen är tänd men styrcentralen går Kontrollera att PLC'n är i läge RUN. ej att starta med F2. Displayen är släckt och PLC'ns power-Kontrollera nätaggregatets säkring. Kontrollera därefter om det finns spänning till lampa lyser. operatörspanelen för att ta reda på om nätaggregatet eller operatörspanelen är trasig. Kontrollera 230V matningen till PLC'n. Displayen är tänd och PLC'ns powerlampa lyser inte. Displayen är släckt och PLC'ns power-Kontrollera att det finns spänning till styrlampa lyser inte. centralen och att styrcentralens säkring är hel.

Vid beställning av reservdelar uppge alltid styrcentralens serienummer.









\land	1	2 3		3		4		5	6			7	8	9		10	•
•	KABEL		AF		RATSKAP	LEDN	ANSLUTNING	ANSLUTNINGSPUNKT A			LEDN	ANSLUTNINGSPUNKT B		A	NMÄRKNING	Ă	
,	Ledning	Kabel nr	Part nr	Hänv.	Plint nr	Hänv.	VÄG	Apparat		Uttag	Hänv.	VÄG	Apparat	Uttag			
	-S 3-LED		1		L1			CENTRAL							MATNI	NG 230V 50H	z
			2		N			GRUPP							MAX 1	10A	
Ī			3		J												
	-U 3-LED		1		401			PULSGIVARE 1		SIGN							
			2		+					+24V		_					
в			3				_			-24V							
					400				<u>, </u>	CLON							
	-U 3-LED				402			PULSGIVARE 2	2	SIGN							
					+					+24V							
										-241							
	-U 3-IFD		1		40.3			PULSGIVARE 3	3	SIGN		-					
	0 0 220		2		+				-	+24V							
			3		- 1					-24V							
	-U 3-LED		1		404			PULSGIVARE 4	1	SIGN							
			2		+					+24V							
			3		-					-24V							
D	-U 3-LED		1		405			PULSGIVARE 5	5	SIGN							
			2		+					+24V		_					
			3		-					-24V							
			1		106				2	SIGN							
	-0 J-LED		2		400			FULSGIVARE C)	+24V		-					
			3		- T					-24V							
_																	
	-U 3-LED		1		407			PULSGIVARE 7	7	SIGN							
			2		+					+24V							
			3		-					-24V							
	-U 3-LED		1		408			PULSGIVARE 8	3	SIGN							
			2		+					+24V		_					
F			3		-					-24V		-					
					400	+			<u> </u>	CION							-+
	-U J-LEU				409		_	PULSGIVARE S	1	316N							-+
			 		+ +	+				-241/		-					—
						+				271							
	-U 3-LED		1		410			PULSGIVARF 1	0	SIGN							
			2	1	+	1	1			+24V							
G			3		- 1					-24V							
							Filnamn: S	00017-01			ASS	ALUB AB			Proj.nr 90017	Blad nr 501	Forts. 502
							Konstr. av:		+46(0)1	120-812 0	CCMo	n 10			Ritn nr		
							Ritad av:	BB	y www.r	iovael.se	- Artike	elnr: 907129			90017	7-01	Deci
							Datum: 1	00304	ALEL		KABEI	LLISTA			33035	reterens	кеv. —

	1	2		3		4		5	6	5		7	8		9	10	
	KABEL	-			APPAF	RATSKÅP	LEDN	ANSLUTNIN	GSPUNKT	A		LEDN	ANSLUTNINGSPU	JNKT B		ANMÄRKNING	Ă
	Ledning	Kabel nr	Part nr	Hänv.	Plint nr	Hänv.	VÄG	Apparat		Uttag	Hänv.	VÄG	Apparat	Ut	ttag		
$\left \right\rangle$	-U 2-LED		1		411			MASKINSTOP	⊃ 1								
			2		412												
	-U 2-LED		1		413			MASKINSTOP	2								
			2		414	-											
	_11 2_1 ED		1		415			MASKINSTOP	⊃ र								
B			2		416			MASKINSTOLI	5								
	-U 2-LED		1		417			MASKINSTOP	⊃ 4								
H			2		418												
			_														
	-U 3-LED		1		419			SUMMALARM		C							
С			2		420					No							
			- 3		421	-				INC							
	-U 3-IFD		1		422			DRIFTINDIKERING	i	С							
\vdash	0 0 110		2		423					No							
			3		424					Nc							
D					425												
			_		426												
			_		427												
			-		428												
					429												
					430												
F																	
			-														
F			_														
'																	
			_														
G			_														
		I	-1	-1		•	•			1	1	· · · ·		I			
Η							Filnamn: 90	017-01			ASSA	ALUB AR				Proj.nr Blad.nr 90017 502	- Forts. —
							Konstr. av:		+46(0)	120-812 0	CCMon	10				Ritn nr	
							Ritad av:				Artikel	nr: 907129				UUU1/-01	Rev
						ſ	Datum: 10				KABEL	LISTA			33035	-	